

MITEL Superset^{MC} 4001

Carte de référence



- ① INDICATEUR DE MESSAGE
- ② TOUCHES DE FONCTION
- ③ TOUCHES DE COMPOSITION AUTOMATIQUE
- ④ CLAVIER NUMÉRIQUE
- ⑤ COMBINÉ

Pour établir une communication

- ⑤ ■ Débranchez le combiné.
- ④ ■ Composez le numéro
- ③ ■ ou appuyez sur une touche de composition automatique.



Pour laisser un message

- ② ■ Appuyez sur la touche **Message** si l'indicateur de message est allumé
- ① ■ ou enregistrez un message si un système de messagerie vocale répond.



Pour programmer un numéro

- ② ■ Appuyez sur la touche **Programmer**.
- ③ ■ Appuyez sur une touche de composition automatique.
- ④ ■ Composez le numéro.
- ② ■ Appuyez sur la touche **Programmer**.



Pour répondre à un message

- ⑤ ■ Débranchez le combiné.
- ② ■ Appuyez sur la touche **Message**.



Pour mettre un appel en garde

- ② ■ Appuyez sur la touche **Garde/Reprise**.



Pour reprendre un appel en garde

- ② ■ Appuyez sur la touche **Garde/Reprise**.



Pour établir une conférence

- ② ■ Appuyez sur la touche **Commutateur**.
- ④ ■ Composez le numéro.
- Attendez une réponse.
- ② ■ Appuyez sur la touche **Commutateur**.



Pour transférer un appel

- ② ■ Appuyez sur la touche **Commutateur**.
- ④ ■ Composez le numéro.
- ⑤ ■ Raccrochez ou annoncez le demandeur puis raccrochez.

