

MITEL

5010 IP Phone



 | it's about **YOU**

M Mitel (logo) est une marque de commerce déposée de Mitel Networks Corporation. © 2002, Mitel Networks Corporation. Tous les autres noms de produits et services sont des marques de commerce de leurs sociétés respectives. Tous droits réservés.

Pour établir une communication

- 5 Décrochez le combiné.
- 3 Composez le numéro
- 4 ou appuyez sur une touche de composition automatique
- 2 ou appuyez sur la touche **Recomposition**.

Pour laisser un message

- 2 Appuyez sur la touche **Message**
- 1 si l'indicateur de message est allumé ou enregistrez un message si un système de messagerie vocale répond.

Pour programmer un numéro

- 2 Appuyez sur la **SuperTouche**.
- 3 Appuyez sur # jusqu'à ce que "TOUCHES PERS?" apparaisse.
- 3 Appuyez sur *.
- 4 Sélectionnez une touche personnelle.
- 3 Appuyez sur *.
- 3 Composez le numéro ou appuyez
- 2 sur la touche **Recomposition**.
- 4 Appuyez de nouveau sur la touche personnelle.
- 3 Appuyez sur * pour que le numéro reste
- 3 confidentiel ou appuyez sur # pour que le numéro reste visible.
- 2 Appuyez sur la **SuperTouche**.

Pour prendre un message

- 2 Appuyez sur la touche **Message**.
- 3 Appuyez sur # pour appeler l'auteur du message
- 3 ou appuyez sur * pour effacer le message.

Pour mettre un appel en garde

- 2 Appuyez sur la touche **Garde**.

Pour reprendre un appel en garde

- 4 Appuyez sur la touche de ligne qui clignote.

Pour transférer un appel

- 2 Appuyez sur la touche **Transf/Conf.**
- 3 Composez le numéro.
- 5 Raccrochez ou annoncez le demandeur puis raccrochez.

Pour établir une conférence

- 2 Appuyez sur la touche **Transf/Conf.**
- 3 Composez le numéro. Attendez une réponse.
- 2 Appuyez sur la touche **Transf/Conf.**