

MITEL

Superset^{MC} 4015

Carte de référence



- ① INDICATEUR DE MESSAGE
- ② TOUCHES DE FONCTION
- ③ TOUCHES PERSONNELLES
- ④ CLAVIER NUMÉRIQUE
- ⑤ COMBINÉ

Pour établir une communication

- ⑤ ■ Débranchez le combiné.
- ④ ■ Composez le numéro
- ③ ■ ou appuyez sur une touche de composition automatique
- ② ■ ou appuyez sur la touche **Recomposition**.



Pour laisser un message

- ② ■ Appuyez sur la touche **Message**
- ① ■ si l'indicateur de message est allumé
- ou enregistrez un message si un système de messagerie vocale répond.



Pour prendre un message

- ② ■ Appuyez sur la touche **Message**.
- ④ ■ Appuyez sur # pour appeler l'auteur du message
- ④ ■ ou appuyez sur* pour effacer le message.



Pour mettre un appel en garde

- ② ■ Appuyez sur la touche **Garde**.



Pour reprendre un appel en garde

- ③ ■ Appuyez sur la touche de ligne qui clignote.



Pour programmer un numéro

- ② ■ Appuyez sur la **SuperTouche**.
- ④ ■ Appuyez sur # jusqu'à ce que "TOUCHES PERS?" apparaisse.
- ④ ■ Appuyez sur*.
- ③ ■ Sélectionnez une touche personnelle.
- ④ ■ Appuyez sur*.
- ④ ■ Composez le numéro ou appuyez sur la touche **Recomposition**.
- ② ■ Appuyez de nouveau sur la touche personnelle.
- ④ ■ Appuyez sur* pour que le numéro reste confidentiel
- ④ ■ ou appuyez sur # pour que le numéro reste visible.
- ② ■ Appuyez sur la **SuperTouche**.



Pour transférer un appel

- ② ■ Appuyez sur la touche **Transf/Conf.**
- ④ ■ Composez le numéro.
- ⑤ ■ Raccrochez ou annoncez le demandeur puis raccrochez.



Pour établir une conférence

- ② ■ Appuyez sur la touche **Transf/Conf.**
- ④ ■ Composez le numéro.
- Attendez une réponse.
- ② ■ Appuyez sur la touche **Transf/Conf.**

