

MITEL

## 5212 IP Phone



NN0191

### Le téléphone Mitel 5212 IP

- 1 Afficheur
- 2 Indicateur de sonnerie/message
- 3 Commandes de volume, de haut-parleur et de mode silencieux
- 4 Touches de fonction fixes
- 5 Clavier
- 6 Touches personnelles
- 7 Haut-parleur
- 8 Combiné

### Touches de fonction fixes

- HAUT-PARLEUR
- SILENCE
- SUPERTOUCHE
- ANNULER
- RECOMPOSER
- GARDE
- TRANSFERT/CONFÉRENCE
- MESSAGE

MITEL | it's about YOU

M Mitel (image) est une marque de commerce déposée de Mitel Networks Corporation. © 2005, Mitel Networks Corporation. Tous les autres noms de produits et services sont des marques de commerce de leurs sociétés respectives. Tous droits réservés.

**Remarque :** Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction Silence ou d'autres fonctions, ou sur la programmation des touches personnelles de votre téléphone 5212 IP, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur du téléphone 5212 P* que vous trouverez à l'adresse [www.mitel.com](http://www.mitel.com), ou communiquez avec votre administrateur.

### Faire un appel

- 8 Décrochez le combiné, ou
- 3 Appuyez sur .
- 5 Composez le numéro, ou
- 6 Appuyez sur une touche de **composition abrégée**, ou
- 4 Appuyez sur , ou
- 5 Composez le préfixe pour les appels externes (par exemple, le « 9 ») puis le numéro.

### Appels entrants

- 8 Décrochez le combiné, ou
- 3 Appuyez sur et commencez à parler.

### Mettre fin à un appel

- 4 Appuyez sur , ou
- 8 Raccrochez le combiné.

### Mettre un appel en garde

- 4 Appuyez sur . La touche de ligne clignote.
- 8 Raccrochez le combiné si nécessaire.

### Reprendre un appel en garde

- 8 Décrochez le combiné, ou
- 3 Appuyez sur .
- 6 Appuyez sur la touche de ligne qui clignote.

### Récupérer un message

- 4 Appuyez sur . Elle clignote lorsqu'un message est en attente. Suivez les messages-guides pour récupérer votre message.

### Transférer un appel

- 4 Appuyez sur .
- 5 Composez le numéro. Attendez la réponse.
- 8 Raccrochez, ou bien annoncez le transfert puis raccrochez.

### Établir une conférence téléphonique

- 4 Appuyez sur .
- 5 Composez le numéro. Attendez la réponse.
- 4 Appuyez sur .

### Programmation d'un numéro de composition abrégée

- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur # jusqu'à ce que **Touches pers?** s'affiche.
- 5 Appuyez sur \*.
- 6 Appuyez sur une **touche personnelle**.
- 5 Appuyez sur \*.
- 5 Composez le numéro, ou
- 4 Appuyez sur (pour recomposer le dernier numéro).
- 6 Appuyez de nouveau sur la **touche personnelle**.
- 5 Appuyez sur \* si vous voulez que le numéro soit confidentiel, ou
- 5 Appuyez sur # si vous voulez que le numéro soit visible.
- 4 Appuyez sur .

### Réglage des niveaux de volume

Réglez le volume de la sonnerie lorsque le téléphone sonne. Réglez le volume du haut-parleur lorsque vous utilisez le combiné ou le haut-parleur.

- 3 Appuyez répétitivement sur pour augmenter le volume, ou sur pour le réduire.
- 3 Appuyez sur pour mettre le microphone en mode silencieux. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur du téléphone IP 5212*.

5212/5224

MITEL

## 5224 IP Phone



NN0192

### Le téléphone Mitel 5224 IP

- 1 Afficheur
- 2 Touches programmables
- 3 Indicateur de sonnerie/message
- 4 Commandes de volume, de haut-parleur et de mode silencieux
- 5 Touches de fonction fixes
- 6 Clavier
- 7 Touches personnelles
- 8 Haut-parleur
- 9 Combiné

### Touches de fonction fixes

- HAUT-PARLEUR
- SILENCE
- SUPERTOUCHE
- ANNULER
- RECOMPOSER
- GARDE
- TRANSFERT/CONFÉRENCE
- MESSAGE

**Remarque :** Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction Silence ou d'autres fonctions, ou sur la programmation des touches personnelles de votre téléphone 5224 IP, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur du téléphone 5224 IP* que vous trouverez à l'adresse [www.mitel.com](http://www.mitel.com), ou communiquez avec votre administrateur.

### Faire un appel

- 9 Décrochez le combiné, ou
- 4 Appuyez sur .
- 6 Composez le numéro, ou
- 7 Appuyez sur une touche de **composition abrégée**, ou
- 5 Appuyez sur , ou
- 6 Composez le préfixe pour les appels externes (par exemple, le « 9 ») puis le numéro.

### Appels entrants

- 9 Décrochez le combiné, ou
- 4 Appuyez sur et commencez à parler.

### Mettre fin à un appel

- 5 Appuyez sur , ou
- 9 Raccrochez le combiné.

### Mettre un appel en garde

- 5 Appuyez sur .
- La touche de ligne clignote.
- 9 Raccrochez le combiné si nécessaire.

### Reprendre un appel en garde

- 9 Décrochez le combiné, ou
- 4 Appuyez sur .
- 7 Appuyez sur la touche de ligne qui clignote.

### Récupérer un message

- 5 Appuyez sur . Elle clignote lorsqu'un message est en attente. Suivez les messages-guides pour récupérer votre message.

### Transférer un appel

- 5 Appuyez sur .
- 6 Composez le numéro. Attendez la réponse.
- 9 Raccrochez, ou bien annoncez le transfert puis raccrochez.

### Établir une conférence téléphonique

- 5 Appuyez sur .
- 6 Composez le numéro. Attendez la réponse.
- 5 Appuyez sur .

### Programmation d'un numéro de composition abrégée

- 5 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Non** jusqu'à ce que **Touches pers?** s'affiche.
- 2 Appuyez sur **Oui**.
- 7 Appuyez sur une touche personnelle.
- 2 Appuyez sur **Changer**.
- 2 Appuyez sur **Oui** en réponse à **Composition abrégée?**
- 6 Composez le numéro, ou
- 5 Appuyez sur (pour recomposer le dernier numéro).
- 2 Appuyez sur **Confid** si vous voulez que le numéro soit confidentiel.
- 2 Appuyez sur **Enregistrer**.
- 5 Appuyez sur .

### Réglage des niveaux de volume

Réglez le volume de la sonnerie lorsque le téléphone sonne. Réglez le volume du combiné ou du haut-parleur lorsque vous utilisez le combiné ou le haut-parleur.

- 4 Appuyez répétitivement sur pour augmenter le volume, ou sur pour le réduire.
- 4 Appuyez sur pour mettre le microphone en mode silencieux. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur du téléphone IP 5224*.



it's about **YOU**