

MITEL

5330 | IP Phone



- 1 Écran
- 2 Indicateur de sonnerie/message
- 3 Commandes de volume, de haut-parleur et de mode silencieux
- 4 Touches de fonction fixe
- 5 Clavier
- 6 Touches de navigation entre les pages
- 7 Touches personnelles
- 8 Haut-parleur
- 9 Combiné

- HAUT-PARLEUR
- SILENCE
- SUPERTOUCHE
- ANNULER
- RECOMPOSER
- GARDE
- TRANSFERT/CONFÉRENCE
- MESSAGE

MITEL | it's about YOU

**Remarque :** pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctions Silence ou autres, ou sur la programmation des touches personnelles de votre téléphone IP 5330, consultez le *Guide de l'utilisateur du téléphone IP 5330/5340* sur le site [www.mitel.com](http://www.mitel.com) ou communiquez avec votre administrateur.

## Faire un appel

- 9 Décrochez le combiné ou
- 3 Appuyez sur .
- 5 Composez le numéro ou
- 7 Appuyez sur une touche de **composition abrégée** ou
- 4 Appuyez sur ou
- 5 Composez le préfixe des appels externes (par exemple le « 0 »), puis le numéro.

## Répondre à un appel

- 9 Décrochez le combiné ou
- 3 Appuyez sur et commencez à parler.

## Mettre fin à un appel

- 4 Appuyez sur ou
- 9 Raccrochez le combiné.

## Mettre un appel en garde

- 4 Appuyez sur . La touche de ligne clignote.
- 9 Raccrochez le combiné si nécessaire.

## Reprendre un appel en garde

- 9 Décrochez le combiné ou
- 3 Appuyez sur .
- 7 Appuyez sur la touche de ligne qui clignote.

## Récupérer un message

- 4 Appuyez sur . La touche clignote si un message est en attente. Suivez les invites vocales pour récupérer votre message.

## Transférer un appel

- 4 Appuyez sur .
- Composez le numéro. Attendez la réponse. Raccrochez ou annoncez le transfert, puis raccrochez.

## Établir une conférence téléphonique

- 4 Appuyez sur .
- 5 Composez le numéro. Attendez la réponse.
- 4 Appuyez sur .

## Programmer une touche de composition abrégée

- 4 Appuyez sur **Paramètres** ou .
- Appuyez sur **Touches programmables**.
- Appuyez sur la touche que vous voulez programmer.
- Appuyez sur **Composition abrégée**.
- Appuyez sur **Mod. étiqu** et entrez l'étiquette correspondant à la composition abrégée.
- Appuyez sur **Enregistrer**.
- Appuyez sur **Modifier n°** et entrez le numéro de téléphone correspondant à la composition abrégée.
- Appuyez sur **Enregistrer**, puis de nouveau sur **Enregistrer**.
- Appuyez sur **Fermer**, puis de nouveau sur **Fermer**.

## Régler le volume

Réglez le volume de la sonnerie lorsque le téléphone sonne. Réglez le volume du combiné ou du haut-parleur en cours d'utilisation.

- 3 Appuyez plusieurs fois sur pour augmenter le volume ou sur pour le diminuer.
- 3 Appuyez sur pour couper le micro.